



Étape 1

Positionner et fixer l'étrier support de lisse sur la charpente à 5 cm environ au-dessus du dernier rang de tuiles. Installer la rehausse.



Étape 2

Le closoir rigide Lahe-Pro Alu est posé sur la lisse de faitage ou d'arêtier.



Étape 3

Prévoir un recouvrement de 5 cm entre chaque closoir rigide Lahe-Pro. Les encoches situées à chaque extrémité du closoir permettent de respecter ce recouvrement. Fixer le closoir rigide Lahe-Pro à l'aide de vis ou de clous sur la lisse de faitage ou d'arêtier.



Étape 4

Maroufler la bavette du sommet du galbe de la tuile (couvert) vers le creux des tuiles (courant). Bien presser les bavettes contre les tuiles.



Étape 5

Il est fortement recommandé de fixer les bavettes avec une pointe de mastic type MS Polymère tous les 50 cm afin d'éviter tout soulèvement en cas de vents violents



Étape 6

A l'extrémité du faitage ou de l'arêtier, couper le closoir rigide Lahe-Pro avec une cisaille ou une meuleuse. La chute peut être réutilisée lors d'un prochain chantier. Recouvrir le closoir rigide Lahe-Pro avec les tuiles faitières ou les arêtiers. Le recouvrement des faitières se fait dans le sens opposé à celui des vents dominants. La fixation des faitières se fait soit par vis, soit à l'aide de clips de faitière adaptés.